

Freedom 2-Bike #4062

Assembly Instructions | Instrucciones de montaje | Instructions d'assemblage




CONTENU DE LA BOÎTE

Lettre	QTY	Description de la pièce
A	1	Colonne vertébrale
B	2	Assemblage arbre/bras
C	1	Plaque avant
D	4	Boulons de chariot (M10 x 70mm)
E	4	Rondelles (M10)
F	4	Écrous Nylock (M10)
G	1	Clé hexagonale de 5 mm
H	1	Goupille d'attelage et rondelle de blocage
I	1	Verrouillage de la goupille d'attelage
J	1	Clés

OUTILS NÉCESSAIRES :

Douille ou clé plate de 17 mm ou 11/16« Douille ou clé plate de 3/4 » ou 19 mm OU Clé à molette Clé dynamométrique (en option)



SUIVEZ LES INSTRUCTIONS



VOIR NOTRE VIDÉO D'INSTALLATION,
Saris.com/en/instructional-videos-1.html



ENREGISTREZ VOS PRODUITS POUR
 LES MISES A JOUR
Saris.com/registration



BREVETS PERTINENTS
Saris.com/patents




DITES-NOUS CE QUE VOUS PENSEZ
Saris.com/feedback




SUPPORT CLIENT
 1-800-783-7257
support@saris.com
saris.com

ASSEMBLER LE SUPPORT :


NOTE : L'assemblage de ce rack peut être plus facile lorsque la colonne vertébrale est dans l'attelage de votre véhicule.



Fixez le premier plateau à la plaque dorsale à l'aide de la plaque avant. Fixez-le à l'aide de boulons de carrosserie, de rondelles et d'écrous, comme indiqué. Les fixations doivent entrer par l'avant. Fixez-les à l'aide d'écrous et de rondelles sur la face arrière.





Ensuite, installez le deuxième côté du rack en fixant la plaque avant à la moitié du plateau et à la plaque dorsale à l'aide des boulons de carrosserie, des rondelles et des écrous.



A l'aide d'une clé de 17 mm, serrez 4x les fixations à un couple de 48N-m. (36 ft-lb)


ATTACH TO VEHICLE

Pour les récepteurs de 1,25« uniquement, retirez l'adaptateur de 2 » comme indiqué.




Insérez-le dans l'attelage et faites correspondre les trous du récepteur du véhicule aux trous du support. Installez les rondelles sur l'axe d'attelage comme indiqué. Installez la goupille d'attelage du côté du conducteur et enfiler la goupille d'attelage. Serrez avec une clé de 3/4» ou une douille et fixez le verrou.

INSTALLEZ LES VÉLOS :




Ouvrez complètement les bras du porte-bagages en tirant sur le bouton situé près du plateau de roue et en faisant tourner le bras jusqu'à ce qu'il s'arrête. Tirez le levier du crochet de roue et faites glisser le crochet vers le haut jusqu'à ce qu'il s'arrête.




Ouvrez les sangles de roue en appuyant sur le bouton de la sangle et en tirant l'extrémité de la sangle à travers la boucle.

INSTALLEZ LES VÉLOS :




Placez la roue avant dans l'enjambeur avant et la roue arrière dans l'enjambeur arrière. (Remarque : l'ouverture de la roue avant se trouve du même côté que le bras du crochet de roue).



Faites tourner le bras au-dessus de la roue avant jusqu'à ce qu'il se verrouille en position verticale et que vous entendiez un dé clic. Appuyez fermement le crochet sur le pneu avant.


INSTALLEZ LES VÉLOS :



Serrez les sangles des roues avant et arrière. Nettoyez la boue, la saleté et les débris de la jante avant de serrer la sangle.


RÉGLAGE DES PLATEAUX DE ROUES :

Les plateaux de roue avant ont deux positions pour optimiser l'ajustement des pneus et assurer l'espace entre les vélos.





Desserrez le boulon de la jante à l'aide de la clé hexagonale de 5 mm fournie.



RÉGLAGE DES PLATEAUX DE ROUES :




Tirez le plateau de roue hors du support, d'environ 1/2», et tournez le plateau jusqu'à ce qu'il s'arrête.



Poussez le plateau en position secondaire. *Le plateau ne peut être installé correctement que dans deux positions. Serrez le boulon (10 Ft-lb).




Position avant



Position arrière


Position avant recommandée pour les pneus de 24, 26, 27,5 et 29 pouces / jusqu'à un empattement de 52 pouces maximum. Position arrière recommandée pour des pneus de 20« , empattement minimum de 35 »

SANGLE DE ROUE WRANGLER :



*Pour faciliter la gestion de la sangle lors du chargement des vélos, bouclez l'extrémité de la sangle autour du crochet pour la dégager.


VERROUILLEZ LES VÉLOS :



Utilisez la clé pour verrouiller le crochet comme indiqué.

*Câble de verrouillage non inclus

CONSEILS POUR LE DÉMONTAGE DES VÉLOS :



Lorsque vous déchargez un vélo, retirez d'abord les deux sangles des roues. Ensuite, appuyez sur le haut du crochet et maintenez la pression (A). Appuyez sur la gâchette du crochet pour libérer le mécanisme à cliquet qui permet au crochet de bouger librement (B). Continuez à appuyer sur la gâchette tout en éloignant le crochet de la roue (C).

PRÉCAUTIONS :

- Toutes les exigences de compatibilité/adaptation indiquées dans le guide de compatibilité véhicule/transporteur Saris en vigueur doivent être respectées. (Disponible chez tous les revendeurs Saris ou sur www.saris.com). Si votre véhicule ne figure pas dans la liste ou si vous avez des questions, veuillez appeler notre service clientèle au 800-783-7257 ou visiter le site www.saris.com.
- Lisez et suivez attentivement les instructions. Conservez le manuel du propriétaire pour pouvoir le consulter ultérieurement ou obtenir des informations sur les pièces détachées. Veillez à ce que les autres utilisateurs du porte-vélos soient familiarisés avec son contenu.
- Conduisez lentement sur les dos d'âne, à une vitesse maximale de 5 à 10 mph.
- Il incombe à l'utilisateur final de s'assurer que l'utilisation de ce produit est conforme à toutes les lois locales et nationales.
- Pour le nettoyage du véhicule et du porte-bagages, n'utilisez que des nettoyants solubles dans l'eau. Ne pas passer le support dans une station de lavage.
- Veillez à ce que les plateaux du porte-bagages soient à au moins 12 pouces du sol lorsqu'ils sont installés sur le véhicule.
- Veillez à ce que les pneus du vélo ne se trouvent pas directement derrière le tuyau d'échappement.
- Le support doit être installé directement dans le récepteur d'attelage du véhicule ou dans un accessoire Saris approuvé. Ne modifiez pas le récepteur d'attelage et n'utilisez pas de rallonges d'attelage.
- L'utilisation sur les véhicules de loisirs, les camping-cars tractés ou les remorques n'est pas autorisée.
- Avant de prendre la route, retirez toutes les pièces détachées du vélo, y compris (mais sans s'y limiter) le siège enfant, le panier, l'antivol, la lumière, la pompe, etc.
- Ce porte-bagages n'est pas recommandé pour une utilisation hors route ou à une vitesse supérieure à 113 km/h (70 mph).
- Les caractéristiques de conduite d'un véhicule changent lorsqu'un porte-vélos arrière est installé et surtout lorsqu'il est chargé (en particulier la sensibilité au vent latéral, la tenue de route dans les virages et le freinage). Les techniques de conduite doivent être modifiées pour tenir compte de ces changements - réduire la vitesse, en particulier dans les virages, et prévoir des distances de freinage plus longues.
- La longueur totale du véhicule augmente lorsque le porte-vélos est fixé. Les vélos eux-mêmes peuvent augmenter la largeur et la hauteur totales du véhicule. Soyez prudent lorsque vous faites marche arrière et/ou lorsque vous entrez dans un garage, un ferry, etc.
- Retirez le porte-vélos du véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Resserrez régulièrement les sangles pendant le voyage.
- Le véhicule doit être en bon état dans la zone où se trouve l'attelage.
- Saris décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels consécutifs à un montage ou à une utilisation incorrects.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Capacité de poids 60lb x2

Empattement / taille des roues 50« max, 35 » min

ENTRETIEN RECOMMANDÉ :

Après chaque utilisation :

- Vérifiez les berceaux de vélo et les écopes de roue
- Vérifiez qu'il n'y a pas de boulons desserrés

Tous les 90 jours Actions :

- Nettoyez à l'eau et au savon doux
- Lubrifiez les serrures le cas échéant (utilisez un lubrifiant humide à base d'huile ; PAS de WD-40).

CONDITIONS OFFICIELLES DE GARANTIE:

Saris Equipment, Inc, société mère de Saris Racks, garantit au consommateur initial que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication. Votre achat inclut la garantie suivante qui remplace toutes les autres garanties expresses. Cette garantie n'est accordée qu'au premier acheteur. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez bénéficier d'autres droits légaux qui varient d'un État à l'autre. Veuillez conserver vos tickets de caisse, car une preuve d'achat vous sera demandée.

DURÉE DE LA GARANTIE:

Supports pour voitures - Garantie limitée à vie*

Supports pour vélos - Garantie limitée à vie*

Supports de parking - 1 an

La garantie n'est valable que pour l'acheteur d'origine. Garantie limitée à vie disponible en Amérique du Nord uniquement. Les défauts de fabrication sont plus susceptibles d'être identifiés sur les nouveaux produits ou au début de la durée de vie du produit. Chaque demande de garantie est unique et il appartient à Saris Equipment de déterminer si un produit peut être couvert par la garantie limitée à vie en raison de défauts ou si le produit a subi une usure normale. Tout produit ou partie de produit s'avérant défectueux pendant la période définie ci-dessus sera remplacé gratuitement à condition que : (1) sa défaillance résulte d'un défaut de matériau ou de fabrication et non d'une usure normale liée à l'utilisation du produit ; (2) le produit n'a pas fait l'objet d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais assemblage, d'un mauvais entretien ou d'un dommage causé par un accident ou par l'installation de pièces ou d'accessoires non prévus à l'origine ou non compatibles avec les supports tels qu'ils ont été vendus à l'origine ; (3) il n'y a pas eu de non-respect des instructions ou des avertissements figurant dans le manuel du propriétaire ; (4) aucune altération ou modification n'a été apportée ; et (5) le produit ou la pièce est livré, en port payé, à Saris Equipment ou à un centre de service agréé. Veuillez appeler le 1-800-783-7257 pour obtenir une autorisation de retour avant de retourner le produit. Toute autre réclamation non incluse dans les déclarations ci-dessus est nulle et ne sera pas honorée. Saris Equipment se réserve le droit d'inspecter tout produit avant d'émettre un remplacement. La seule obligation de Saris Equipment est de remplacer les produits ou les pièces qu'elle juge défectueux.

LIMITES:

LES GARANTIES PRÉCÉDENTES SONT LES SEULES GARANTIES OFFERTES PAR SARIS EQUIPMENT. IL N'Y A PAS D'AUTRES GARANTIES. TOUTE GARANTIE QUI POURRAIT ÊTRE IMPLICITE EN VERTU DE LA LOI, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST STRICTEMENT LIMITÉE À LA DURÉE APPLICABLE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. SARIS EQUIPMENT N'EST PAS RESPONSABLE DES PERTES, DOMMAGES OU DÉPENSES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS LIÉS À SES PRODUITS. LA RESPONSABILITÉ DE SARIS EQUIPMENT EST EXPRESSEMENT LIMITÉE AU REMPLACEMENT DES PRODUITS NON CONFORMES À LA PRÉSENTE GARANTIE OU, AU CHOIX DE SARIS EQUIPMENT, AU REMBOURSEMENT D'UN MONTANT CORRESPONDANT AU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT EN QUESTION.

NON INCLUSE:

- Si le consommateur ne respecte pas tous les avertissements, mises en garde ou instructions figurant dans le manuel d'instructions, les dommages ne sont pas couverts par la garantie
- Les dommages dus aux chocs/collisions ne sont pas couverts par la garantie
- Les berceaux et les sangles endommagés en raison d'un placement incorrect des bras ne sont pas couverts par la garantie
- Le fait de porter autre chose qu'un vélo n'est pas couvert par la garantie
- La rouille est un phénomène d'usure qui peut être évité grâce à l'entretien du porte-bagages.
- Impact des intempéries (UV, air salé/eau)
- Dommages à la surface de montage
- Dommages ou pertes résultant du non remplacement/de la non maintenance d'articles consommables non couverts
- Non respect de l'entretien recommandé du rack
- Les pièces consommables ne sont pas couvertes par la garantie. Y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants
 - Boutons de réglage des bras et des plateaux de roues
 - Sangles de cadre et de roues
 - Sangles de fixation du véhicule
 - Plateaux de roues moulés
 - Berceau de cadre
 - Assemblages filetés
 - Assemblages à cliquet