


# SuperClamp 2-Bike #4082

Assembly Instructions | Instrucciones de montaje | Instructions d'assemblage



## QUÉ HAY EN LA CAJA

CARTA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
A	1	Lomo
B	1	Conjunto de bandeja izquierda
C	1	Conjunto bandeja derecha
D	4	Pernos (M8 x 1,25 x 55mm)
E	1	Llave hexagonal de 6 mm
F	1	Llave hexagonal de 4 mm
G	1	Pasador de enganche
H	1	Bloqueo del pasador de enganche
I	2	Llave



## SIGA LAS INSTRUCCIONES



## VEA NUESTRO VÍDEO DE INSTALACIÓN

[Saris.com/en/instructional-videos-1.html](https://Saris.com/en/instructional-videos-1.html)



## REGISTRE SUS PRODUCTOS PARA RECIBIR ACTUALIZACIONES

[Saris.com/registration](https://Saris.com/registration)



## PATENTES RELEVANTES

[Saris.com/patents](https://Saris.com/patents)



## DÍGANOS LO QUE PIENSA

[Saris.com/feedback](https://Saris.com/feedback)




## ATENCIÓN AL CLIENTE

1-800-783-7257  
[support@saris.com](mailto:support@saris.com)  
[saris.com](https://Saris.com)



CÓDIGO DE LOTE

## MONTAR EL PORTAEQUIPAJES:

NOTA: El montaje de este portaequipajes puede ser más fácil mientras la columna está en el enganche de su vehículo.





Deslice los conjuntos de bandeja izquierda y derecha sobre el tubo principal y fíjelos con los sujetadores, tal como se muestra.




Los tornillos deben entrar por la parte trasera. Asegúrese de enroscar todos los sujetadores antes de apretarlos.

## MONTAR EL PORTAEQUIPAJES:




Con la llave hexagonal de 6 mm, apriete los 4 tornillos a un par de 25 N-m (220 in-lb).

## FIJE AL VEHÍCULO:




Para receptores de 1,25«, retire el adaptador de 2«, como se muestra, utilizando la llave hexagonal de 4 mm.

## FIJE AL VEHÍCULO:



Inserte el portaequipajes en el enganche, haciendo coincidir los orificios del receptor del vehículo con los orificios del portaequipajes.


Instale el pasador de enganche a través del orificio del receptor y fíjelo al cierre.




Apriete el pomo situado en el extremo de la base del portaequipajes hasta que quede ajustado en el receptor del vehículo. Si levanta el portaequipajes mientras aprieta el pomo, se asegurará de que no se tambalee una vez cargadas las bicicletas.

Nota: Si lo desea, puede introducir la llave hexagonal de 6 mm en el orificio del pomo para aumentar la fuerza de apriete.

## INSTALE LAS BICICLETAS:





Coloque la rueda delantera en el hueco de la rueda, asegurándose de que el neumático entre en contacto con el tope trasero.




Presione y mantenga la palanca en el gancho de la rueda y tire del brazo hacia fuera, como se muestra.

## INSTALE LAS BICICLETAS:




Acerque el brazo hacia la bicicleta hasta que se detenga. A continuación, suelte el gancho y presione firmemente contra el neumático.

## AJUSTE DE LA BANDEJA DE LA RUEDA:




Las bandejas de rueda delanteras tienen tres posiciones para optimizar el ajuste del neumático y asegurar el espacio libre entre bicicletas. Para ajustar la bandeja de la rueda delantera hacia delante o hacia atrás, mueva los herrajes y el tapón utilizando la llave hexagonal de 4 mm, como se muestra.

Posición delantera recomendada para neumáticos de 20





Posición trasera recomendada para ruedas gordas de 29+» y 27.5



## FIJACIÓN DE LA CORREA DE LA RUEDA TRASERA:


NOTA: Para facilitar el manejo de la correa mientras se cargan las bicicletas, haga un bucle con el extremo de la correa alrededor del gancho para que no estorbe.



Limpie el barro, la suciedad y los residuos de la llanta antes de apretar la correa.



Deslice el carro de la correa hacia el centro de la rueda y asegure la correa a través de la hebilla. Tire con fuerza para asegurarla.

## BLOQUEE LAS BICICLETAS:



Utilice la llave incluida para bloquear los ganchos de la rueda delantera.

## ACCESO A LA ESCOTILLA:




Para acceder a la escotilla con las bicicletas instaladas en el portabicicletas, tire de la palanca situada en el extremo del portabicicletas para inclinarlo hacia fuera. Tenga cuidado y asegúrese de soportar el peso de las bicicletas y del portabicicletas al inclinarlo.


NOTA: Recomendamos encarecidamente que una segunda persona ayude a bajar el portaequipajes con las bicicletas instaladas.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Al inclinar el portabicicletas con la bicicleta cargada en posición interior, asegúrese de sujetar la bicicleta para evitar que gire hacia el vehículo.

## PLEGADO:



Tire de la palanca situada en el extremo del portaequipajes y levántelo para plegarlo contra el vehículo. El portaequipajes emitirá un clic audible cuando vuelva a su posición.



## PRECAUCIONES:

- Deben seguirse todos los requisitos de compatibilidad/ajuste indicados en la guía de compatibilidad vehículo/portaequipajes Saris vigente. (Disponible en cualquier distribuidor Saris o [www.saris.com](http://www.saris.com)). Si su vehículo no aparece en la lista o tiene alguna duda, llame a nuestro servicio de atención al cliente al 800-783-7257 o visite [www.saris.com](http://www.saris.com).
- Lea y siga atentamente las instrucciones. Guarde el manual del propietario para futuras consultas o información sobre piezas. Asegúrese de que cualquier otro usuario del portabicicletas esté familiarizado con su contenido.
- Conduzca despacio sobre los badenes, a una velocidad máxima de 5 a 10 mph.
- Es responsabilidad del usuario final asegurarse de que el uso de este producto cumple todas las leyes locales y estatales.
- Cuando limpie el vehículo y el portaequipajes, utilice únicamente limpiadores solubles en agua. No pase el portaequipajes por el túnel de lavado.
- Asegúrese de que las bandejas del portabicicletas estén a un mínimo de 12" del suelo cuando estén instaladas en el vehículo.
- Asegúrese de que los neumáticos de la bicicleta no estén directamente detrás del tubo de escape.
- El portabicicletas debe instalarse directamente en el receptor de enganche del vehículo o en un accesorio Saris aprobado. No modifique el receptor de enganche ni utilice extensores de enganche.
- No está aprobado para su uso en vehículos recreativos, autocaravanas de remolque o remolques.
- Antes de utilizarla en carretera, retire todas las piezas sueltas de la bicicleta, incluidos (entre otros) el asiento infantil, la cesta, el candado, la luz, la bomba, etc.
- No se recomienda el uso de este portabicicletas fuera de carretera o a una velocidad superior a 113 km/h (70 mph).
- Las características de conducción de un vehículo cambiarán cuando se instale un portabicicletas trasero y especialmente cuando esté cargado (en particular la sensibilidad al viento cruzado, la conducción en curvas y el frenado). Las técnicas de conducción deben modificarse para tener en cuenta estos cambios: reducir la velocidad, especialmente en las curvas, y permitir distancias de frenado más largas.
- La longitud total del vehículo aumenta cuando se acopla el portabicicletas. Las propias bicicletas pueden aumentar la anchura y la altura total del vehículo. Tenga cuidado al dar marcha atrás y/o al entrar en garajes, transbordadores, etc.
- Retire el portabicicletas del vehículo cuando no lo utilice.
- Apriete las correas regularmente durante el viaje.
- El vehículo debe estar en buenas condiciones en la zona en la que se encuentra el enganche.
- Saris se exige de toda responsabilidad en caso de daños personales, materiales o patrimoniales causados por un montaje o una utilización incorrectos.
- No sobrepase la capacidad de carga máxima del portabicicletas (60 lbs máx. por portabicicletas). Asegúrelo correctamente y ajústelo para una distribución uniforme de la carga, cargando la bicicleta más pesada/grande primero y más cerca del vehículo. Tamaño mínimo de rueda compatible: 20". Tamaño máximo de rueda compatible: 29" x 3" y 27,5" x 4,5". Distancia entre ejes mínima compatible: 28". Distancia entre ejes máxima compatible: 52".

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Capacidad de peso: 60 lb. x 2

Distancia entre ejes: Mínima 28"; Máxima: 52"

Tamaño de rueda: Mínimo 20"; Máximo 29" x 3" y 27,5" x 4,5

## MANTENIMIENTO SEGÚN SEA NECESARIO:

Si los brazos del gancho se vuelven pegajosos, difíciles de mover o no se retraen por sí solos:

- Tire del gancho hasta la posición totalmente extendida y limpie el tubo interior del brazo.
- Enjuague con agua el tubo interior del brazo y el collar exterior del brazo.
- Repita hasta que el brazo se mueva libremente.
- Deje que se seque, aplique un lubricante ligero a base de cera alrededor del collarín del brazo y haga girar el brazo para que el lubricante llegue a la superficie inferior del buje.
- Limpie cualquier exceso de lubricante de la zona del brazo y del collarín para evitar la acumulación de suciedad.

## MANTENIMIENTO RECOMENDADO:

Después de cada uso:

- Compruebe los soportes de la bicicleta y las palas de las ruedas
- Compruebe si hay tornillos sueltos

Cada 90 días Acciones:

- Limpiar con agua y jabón suave
- Lubrique los cierres si procede (utilice lubricante húmedo a base de aceite; NO WD-40)
- Compruebe si hay arañazos en la pintura

## TÉRMINOS OFICIALES DE LA GARANTÍA:

Saris Equipment, Inc. empresa matriz de Saris Racks, garantiza al consumidor original que nuestros productos están libres de defectos en materiales y mano de obra. Su compra incluye la siguiente garantía que sustituye a todas las demás garantías expresas. Esta garantía se extiende únicamente al comprador inicial. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Conserve el recibo de compra para sus archivos, ya que se le exigirá una prueba de compra.

### PLAZO DE GARANTÍA:

Portaequipajes	Limitada de por vida*.
Estanterías para bicicletas	Limitada de por vida*.
Aparcamientos	1 año

\*La garantía sólo es válida para el comprador original. Garantía limitada de por vida disponible sólo en Norteamérica.

ES MUY PROBABLE QUE LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN SE IDENTIFIQUEN EN PRODUCTOS NUEVOS O AL PRINCIPIO DE LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO. CADA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA ES ÚNICA, Y DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE SARIS EQUIPMENT DETERMINAR SI UN PRODUCTO PUEDE ESTAR CUBIERTO POR LA GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA DEBIDO A DEFECTOS, O SI EL PRODUCTO HA SUFRIDO DESGASTE.

CUALQUIER PRODUCTO O PIEZA DEL MISMO QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE SERÁ SUSTITUIDO SIN CARGO ALGUNO SIEMPRE QUE: (1) SU FALLO SE DEBA A UN DEFECTO EN EL MATERIAL O EN LA MANO DE OBRA Y NO AL DESGASTE NORMAL ESPERADO EN EL USO DEL PRODUCTO; (2) EL PRODUCTO NO HAYA SIDO OBJETO DE ABUSO, USO INDEBIDO, MONTAJE INCORRECTO, MANTENIMIENTO INADECUADO O DAÑOS DEBIDOS A UN ACCIDENTE O A LA INSTALACIÓN DE PIEZAS O ACCESORIOS NO PREVISTOS ORIGINALMENTE O NO COMPATIBLES CON LOS BASTIDORES TAL Y COMO SE VENDIERON ORIGINALMENTE; (3) NO SE HAN INCUMPLIDO LAS INSTRUCCIONES O ADVERTENCIAS DEL MANUAL DEL PROPIETARIO; (4) NO SE HAN REALIZADO ALTERACIONES O MODIFICACIONES; Y (5) EL PRODUCTO O LA PIEZA SE ENTREGA, A PORTES PAGADOS, A SARIS EQUIPMENT O A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO. LLAME AL 1-800-783-7257 PARA OBTENER UNA AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO. CUALQUIER OTRO RECLAMO NO INCLUIDO EN LAS DECLARACIONES ANTERIORES ES NULO Y NO SERÁ HONRADO. SARIS EQUIPMENT SE RESERVA EL DERECHO DE INSPECCIONAR CUALQUIER PRODUCTO ANTES DE EMITIR UN REEMPLAZO. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SARIS EQUIPMENT SERÁ REEMPLAZAR LOS PRODUCTOS O PIEZAS QUE DETERMINE QUE SON DEFECTUOSOS.

### LIMITACIONES:

LAS GARANTÍAS ANTERIORES SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS OFRECIDAS POR SARIS EQUIPMENT. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS. CUALQUIER GARANTÍA QUE DE OTRO MODO PUDIERA ESTAR IMPLÍCITA POR LEY, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EstrictAMENTE A LA DURACIÓN APLICABLE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

Saris Equipment no será responsable de pérdidas incidentales o consecuentes, daños o gastos en relación con sus productos. La responsabilidad de Saris Equipment en virtud de la presente se limita expresamente a la sustitución de los productos que no cumplan con esta garantía o, a elección de Saris Equipment, al reembolso de una cantidad del precio de compra del producto en cuestión.

### EXCLUSIONES:

- Si el consumidor no respeta todas las advertencias, precauciones o instrucciones que figuran en el Manual de instrucciones, los daños no están cubiertos por la garantía.
- Los daños por impacto/colisión no están cubiertos por la garantía.
- La garantía no cubre los daños en las cunas y correas debidos a una colocación incorrecta de los brazos.
- La garantía no cubre el transporte de cualquier otra cosa que no sea una bicicleta.
- El óxido es desgaste y se puede prevenir con el mantenimiento del portabultos.
- Impacto del clima (UV, aire salado/agua)
- Daños en la superficie de montaje
- Los daños o pérdidas derivados de la falta de sustitución/mantenimiento de los consumibles no están cubiertos.
- No seguir las recomendaciones de mantenimiento del rack
- Las piezas consumibles no están cubiertas por la garantía. Incluyendo pero no limitado a:
  - Perillas de ajuste de la bandeja de brazos y ruedas
  - Correas del bastidor y de las ruedas
  - Correas de sujeción al vehículo
  - Bandejas de ruedas moldeadas
  - Cunas de bastidor
  - Conjuntos roscados
  - Conjuntos de trinquete